



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Februar 2004

01-040-1295-0

Anleitung Motorschutz BMW R80/100 GS

Lieferumfang:

- 1 x Motorschutz
- 1 x Montagematerial

Montage:

Entfernen Sie den Originalmotorschutz Ihrer BMW. Dazu müssen die 4 Schrauben (Schlüsselweite 22 mm) heraus geschraubt werden. Falls Sie eine Paris Dakar Ausführung haben, muß auch der Motorspoiler mit entfernt werden. Dieser kann nicht weiter verwendet werden.

Bei der Montage des TT- Motorschutzes schrauben Sie zuerst die hinteren zwei Senkschrauben M 6x25 in die Ölwanne (noch nicht anziehen). Danach schrauben Sie die zwei vorderen Senkschrauben M 6x25 ein.

Jetzt werden alle vier Senkschrauben fest angezogen und nochmals alles auf festen Sitz überprüft.



Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.