

August 2009

August 2009

DE20080314



Anleitung: Blende schwarz für Doppelrücklicht LED BMW F800R/ST

Instructions: Black bezel for LED twin rear light, BMW F800R/ST

Lieferumfang:

Supplied with:

- 1 x Blende schwarz eloxiert
- 2 x Linsenflanschkopfschraube M6x40 sw
- 1 x Schrumpfschlauch 12cm
- 6 x Flachstecker 6,3 bau
- 6 x Buchse 6,3 blau


- 1 x black anodised bezel
- 2 x black flanged oval head bolt M6x40
- 1 x 12 cm shrink tube
- 6 x blue 6.3 blade terminal
- 6 x blue 6.3 cable sleeve

Achtung! Wichtige Hinweise

Note! Important information

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!
Die Blende ist nur zusammen mit unserem LED-Rücklicht 616-0085 verwendbar!**

**Check and tighten all bolted connections after 50 km.
The bezel is only to be used in conjunction with our LED rear light (616-0085)!**




Montage

Fitting

1. Sitzbank abnehmen, Heckverkleidung abbauen. Steckverbindungen von LED Rücklicht 616-0085 trennen und Rücklicht abmontieren.
2. Trennen Sie die gelben, blauen und grünen Kabel mit einem Seitenschneider ungefähr in der Mitte des Kabelstrangs wie in Bild1.

1. Remove seat and rear bodywork. Separate the blade terminals from the LED rear light (616-0085) and take off the rear light.




3. Entfernen Sie die vier selbstsichernden Muttern M3 und nehmen Sie die Rücklichter und die beiden Blenden ab.
4. Bild2: An den Rücklichtern die beigelegten Flachstecker 6,3 blau vercrimpen. Die Buchsen 6,3 blau an den Kabelenden des Kabelbaums vercrimpen (Bild3/4). Bei Bedarf Schrumpfschlauchzuschnitte über die Kabel schieben und später mit Heißluft schrumpfen (Bild2)

2. Cut the yellow, blue and green cables with side cutting pliers approximately in the middle of the cable as in Fig. 1.



5. Rücklichter zusammen mit Blende schwarz eloxiert wieder wie auf den Bildern2, 3 und 4 zusammenschrauben und die Kabel wieder mit dem übrigen Kabelbaum verbinden. Achtung! Farben beachten!

3. Remove the four self-locking M3 nuts and take off the rear lights and the two bezels.



6. LED-Rücklicht wieder anbauen. Benutzen Sie statt der M6x35 A2 oval head schrauben die beigelegten Linsenflanschkopfschrauben M6x40 schwarz. Heckverkleidung wieder anbauen.

4. Fig. 2: Crimp the blue 6.3 blade terminals to the rear lights. Crimp the blue 6.3 sleeves to the ends of the cables in the cable harness (Figures 3 & 4). If necessary, push shrink tubes over the cables and shrink these later with hot air (Fig. 2)

5. Reassemble the rear lights together with the black anodised bezel as in Figures 2, 3 and 4 and reconnect the cables to the rest of the cable harness. Note! Note the colours!

6. Reattach the LED rear light. Instead of the M6x35 A2 oval head bolts, use the supplied black M6x40 oval head bolts. Fasten the bodywork on the bike again.

7. Funktionsprüfung durchführen.

7. Check that everything works as intended.